

≡ CHOFU AD

調布飛行場		RJTF	ARP	N 35° 40' 18" E 139° 31' 41"	VAR 7° ' W(2006) ELEV 139ft
所在地	〒182-0032 調布市西町290-3				
管理者	東京都調布飛行場管理事務所 ☎0422-34-4840 ㊟0422-34-4842				
航空局 運航情報官 (運用時間外)	東京FSC ☎03-5756-1530~32 ㊟03-5756-1528				
空港運用時間	0830~1700	運用時間外 の使用	不可。但し緊急時を除く。 都条例により離着陸は日出~日没に限られる。		
航空気象官署	東京航空地方気象台 ☎03-5757-9680 ㊟03-5757-9676				
滑走路	17/35 800m×30m	夜間 照明設備	無		
通信設備	Chohu Flight Service ちょうふ・フライトサービス				130.8 MHz
航空保安施設	進入角指示灯 PAPI R/W17側 R/W35側		4.0° 3.0°	滑走路末端識別灯 RWYTIL	
燃料補給	JET A-1 AVGAS 100/130 石野碓油㈱ ☎0422-31-6768 営業時間：0830~日没				

空港使用上の注意事項	
騒音対策	市街地の中にある飛行場なので、騒音問題は深刻である。できるだけ高い高度で進入し、離陸も安全に支障の無い限り早く高度を取り、左右へ旋回すること。
気象特性	市街地にあるためスモッグの発生が多く、視程不良となりやすい。冬季は西寄りの季節風がやや強くなるが、安定した好天が多い。
運航	定められた飛行方式を厳守すること。周辺住民との調和のためにさまざまな運航制限が設けられているので、事前に調査し、管理事務所と調整すること。
管制	管制機関は無い。 立川、入間、横田、厚木などの飛行場が近く交通も多いので、上空付近をHIGH TRAFFIC AREA(2,000ft以上)を指定されるので横田アプローチ120.7(5,500ft以下)のレーダーサービスを受けるとよい。受けない場合は、1,500ft以下で飛行することが推奨される。
地形	空港は、東京都の西部、調布、三鷹、府中の市街地に囲まれている。南には中央自動車道、京王電車、多摩川が東西に走り、西側には競艇場、府中競馬場などがある。
離着陸時の注意事項	交通量が多いので、見張りに十分注意すること。周囲は密集した住宅地になっているので、騒音に配慮して飛行すること。
使用の手続き等	事前に必ず管理事務所に連絡して調整すること。
使用料金	圏、圏共告示の通り。
空港周辺の施設	
レストラン等	レストラン・売店は、飛行場内にはない。 ターミナル内にトイレ・自動販売機がある。
最寄りの町への交通機関	☎小田急バス 徒歩7分の龍源寺バス停から三鷹駅まで約35分200円。 小田急・京王バス 徒歩10分の大沢コミュニティーセンター前バス停から武蔵境駅まで約15分。 ☎大国自動車交通 ☎0422-31-6388 武蔵境駅まで約15分。 京王タクシー ☎0424-80-9966 調布駅まで約10分。
ホテル・旅館	

≡ CHOFU AD



